

VASKEANVISNING/VASKERESEPT

GARDINER

(Flammehemmet Trivera CS)

100% Polyester /syntetisk fiber

MASKINVASK AV GARDINER

Velg riktig temperatur 40-60 grader, skånsom program.

Fyll aldri maskinen mer enn 2/3 opp.

Unngå kraftig sentrifugering.

TØRKING

Heng opp gardiner mens de fortsatt er litt våt.

Skal/må gardiner rulles, husk lav temperatur - max 110-120 C.

DESINFEKSJON

Om gardiner må desinifiseres kan kjemotermisk desinfeksjon gjøres.

Se forslag vaskeprogram/vaskeresept.

PS: Det kan være lurt å prøvevaske / tørke en høyde før alle vaskes.

Ren-TeX AS

Gardinagentur

www.ren-tex.no